



Подключение пульта "ПКП Барьер 2000" v9


При подключении в диспетчере устройств появится неизвестное устройство (если, конечно, оно не было ранее установлено)




Щелкните правой кнопкой мыши по неизвестному устройству "Barrier2000" , выберите пункт "Обновить драйверы"




Нажать "**Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**"




Нажать "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов"



Дважды щёлкнуть "Показать все устройства"





Нажать "Установить с диска"





указать путь к файлу

Подтвердить запросы системы




Дождаться завершения установки





В результате установки в диспетчере устройств появится Barrier2000 (в дереве устройств Pioneer)



[Быстрый тест установленных драйверов](#)

Запустить файл

[C:\GUARD2JungoWinDriver_1010\MC2200_DIRECT_MFCtest.exe](#)

Нажмите кнопку "CreateDriver" - в левом окне появится список устройств, подключенных к USB.

Информация о первых двух устройствах видна в среднем и правом окне соответственно. Нажать "старт" для запуска устройства. Если данные идут, напротив параметра "m_readbuf.size()" начнёт увеличиваться счётчик принятых байтов. Кнопка "reset" программно имитирует перетыкивание разъёма USB порта устройства

CreateDriver

СТАРТ

стоп

reset

старт

стоп

reset

ReleaseDriver

9600

38400

57600

115200

9600

38400

57600

115200

Драйвер:
 hDriver=0x000A09F0
 wVendorId=0
 wProductId=0

список устройств:

#0 hDevice=0x000A0AE8
 #1 hDevice=0x00000000
 #2 hDevice=0x00000000
 #3 hDevice=0x00000000
 #4 hDevice=0x00000000

список найденных USB:
 USB1=0000.0006.0000.002.000.000.000.00

Устройство №90

m_hDevice=0x000A0AE8
 >
 m_readbuf.size()=112
 m_DroppedRead=0
 m_DroppedWrit=0
 m_writbuf.size()=0
 m_NeedAttach=0
 m_NeedDetach=0
 USB1=0000.0006.0000.002.000.000.000.00

Pipe info
 Handle=0x000A0A10
 fIsRunning=0
 dwLastError=0x00000000
 dwBytesInBuffer=0
 m_dwBytesToTransfer=2048
 m_dwOptions=0x00000000
 dwError=0x00000000

Pipe info
 Handle=0x000A0A38
 fIsRunning=0
 dwLastError=0x00000000
 dwBytesInBuffer=0
 m_dwBytesToTransfer=2048
 m_dwOptions=0x00000000
 dwError=0x00000000

Устройство №91
 не подключено